

AFFICHAGE — A

Aiguille de la montre




MISE A ZERO DES COMPTEURS — B

Couronne en position II



REGLAGE — C


Couronne 3 positions



Remarque
Couronne en position **III: STOP-SECONDE**

MODE CHRONOMETRAGE — D

Fonction chronométrage simple




1 à 3 ordre des fonctions

ATTENTION
Avant chaque chronométrage, les aiguilles du chronographe doivent être à leur origine. Au besoin, voir le chapitre MISE A ZERO DES COMPTEURS.

MODE CHRONOMETRAGE — E


Fonction ADD



1 à X ordre des fonctions

MODE CHRONOMETRAGE — F

Fonction SPLIT-TIME or TEMPS INTERMEDIAIRES



1 à 7 ordre des fonctions

(F)

CHRONOGRAPH
ETA G10.212
AB PWD

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
depuis 1793

622 039 - 24.02.2015 / ETA / 01